

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PORTA-CARTUCHO ALCALINO

Para instalar su Porta-cartucho alcalino, es necesario contar con un Sistema de Ósmosis Inversa Residencial TRUWATER® modelo TW-SOI previamente instalado.

TRUWATER®

Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de instalar.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

1. Cierre la llave de alimentación de agua.
2. Cierre la llave de la válvula de alimentación de agua del tanque de almacenamiento de su Sistema de Ósmosis Inversa.
3. Ubique bajo tarja, la posición de instalación del Porta-cartucho Alcalino (después de la salida de agua al cuello de ganso de su Sistema de Ósmosis Inversa).
4. Utilice un taladro para instalar las abrazaderas contenidas dentro de la caja. Una vez realizadas las perforaciones en la pared, sujete las abrazaderas con sus respectivas pijas. Realizado esto, coloque a presión su Porta-cartucho Alcalino dentro de las abrazaderas.
5. Realice un corte recto en la manguera de salida de su Sistema de Ósmosis Inversa hacia el cuello de ganso.
6. Realizado el corte, tendrá dos extremos de manguera, uno conectado a la salida del Sistema de Ósmosis Inversa y el otro conectado al cuello de ganso, entre ambos conecte el Porta-cartucho Alcalino.
7. Verifique que el Porta-cartucho Alcalino este correctamente instalado de acuerdo al flujo del agua (ver etiqueta en el Porta-cartucho).
8. Introduzca la manguera en ambos extremos del Porta-cartucho alcalino (entrada y salida) verificando que la manguera llegue hasta el tope.
9. Abra la llave de la válvula de alimentación de agua del tanque de almacenamiento de su Sistema de Ósmosis Inversa, después abra la llave de alimentación.
10. Verifique que no existan fugas, si las hay regrese al paso 5 y continúe con la instalación. **Si no hay fugas, su Porta-cartucho Alcalino esta finalmente instalado.**

